



TwinBond WIP-340 Wall Impregnate

REVÊTEMENT HYDROPHOBE INCOLORE

- ✓ 1 couche = 25 ans de protection.
- ✓ Peut être appliqué verticalement ou horizontalement.
- ✓ Même pour les bandes de pierre avec de faibles valeurs d'absorption.

Caractéristiques techniques

- Base: émulsion de silane à base d'eau.
- Consistance: gel.
- Couleur: blanc / jaune-blanc lors de l'application, transparent après pénétration.
- Densité relative: 0,83 (+/- 0,02).
- Contenu solide: +/- 25%.
- Température d'application: + 5°C / + 30°C.
- Résistant à la pluie: après pénétration complète (+/- 30 minutes).
- Conservation: 12 mois, conservé au frais et au sec dans son emballage d'origine.

Emballage

TwinBond WIP-340 Wall Impregnate - seau 10L 550329924

Produit

Caractéristiques

Avec une pénétration exceptionnelle, permettant de traiter même les bandes de pierre avec des valeurs d'absorption très faibles. Préviens les dépôts verts et la croissance de mousse sur les façades. Réduit l'adhérence des salissures pour faciliter l'entretien des façades. Forte réduction de l'efflorescence saline. Consommation +/-60 m² par 10L en fonction de la porosité du support.

Applications

- Traitement hydrophobe des bandes de pierre, des briques silico-calcaires, des pierres en béton, des briques et des enduits décoratifs minéraux (crépi),
- Post-traitement du système ETICS
- Traitement des façades après l'isolation des murs creux.

Emploi

- Appliquer sur une façade stable, propre, sèche à la main et poreuse. Laisser sécher pendant deux jours après le nettoyage et au moins 7 jours après la réparation de la maçonnerie et de joints.
- Après joinoyage, attendre au moins 7 jours avant de procéder à l'hydrophobisation.
- Appliquer non dilué en une couche épaisse avec un rouleau à peinture ou un pinceau.
- Traitez ou couvrez complètement la pierre naturelle pour éviter les taches. Le bois peut également être traité, en faisant d'abord un essai sur un échantillon et vérifier le résultat après 24 heures. Enlevez immédiatement le produit renversé à l'aide d'un chiffon humide et rincez à l'eau claire. Nettoyez le matériau à l'eau claire. Enlevez les taches séchées avec TwinBond Clean.