

STEENSTRIPS

Verlijming van steenstrips in prefab-situatie

VERWERKINGSRICHTLIJN

Aluminium composiet, Bluclad, Cembrit Permabase, Fermacell H20, Isolatiepanelen vanaf EPS/ XPS 200, Polyester, Rockpanel Colours, Rockpanel Natural, Steni, Styrofoam IB en Xenergy IB

TWINBOND SPRAY

- Geschikt voor horizontale prefab toepassingen.
- Monocomponent MS-polymeer.
- Hardt uit in contact met luchtvochtigheid.
- Oplosmiddel-, ftalaat en isocyanaatvrij.
- Voldoet aan de brandklasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1.
- Het hele jaar door verwerkbaar, afhankelijk van weersomstandigheden en temperatuur.
- Duurzaam.
- Volvlakverlijming.



BENODIGDE MATERIALEN:

- **TwinBond Spray:** heel sterke, blijvend elastische lijm op basis van MS-polymeren
- **TwinBond Clean:** universele reiniger en ontvetter voor chemische vervuiling.
- **TwinBond Foam:** universele reiniger en ontvetter voor natuurlijke vervuiling

VERBRUIK

TwinBond Spray 310 ml koker	0,3 m ²
TwinBond Spray 600 ml worst	0,6 m ²
TwinBond Clean 500 ml aerosol	afhankelijk van de vervuiling tot 20 m ²
TwinBond Clean 5 L blik	afhankelijk van de vervuiling tot 200 m ²
TwinBond Foam 500 ml aerosol	afhankelijk van de vervuiling

TOEPASSINGSOMSTANDIGHEDEN

- Het **TwinBond** lijmsysteem verwerken tussen +5°C en +40°C.
- R.V. < 90% en ondergrondtemperatuur > +3°C dan het dauwpunt.
- Vraag ons advies bij afwijkende condities.

1. Betreffende de steunplaten

Respecteer de montagevoorschriften van de desbetreffende fabrikant. Reinigen kan, indien nodig, met **TwinBond Clean** en/of **TwinBond Foam**.

2. Betreffende de steenstrips

Steenstrips kunnen zowel binnen als buiten op elke zuivere, droge, vlakke en stabiele ondergrond verlijmd worden. De steenstrips aan de achterzijde met een borstel reinigen en de loskomende deeltjes verwijderen, eventueel met perslucht. Indien nodig gebruik **TwinBond Clean** voor non-organische vervuiling of **TwinBond Foam** voor organische vervuiling: aanbrengen, laten inwerken, verwijderen en bij gebruik van **TwinBond Clean** even laten uitdampen.

3. Aanbrengen van TwinBond Spray

Breng de lijm aan met een handpistool of de **TwinBond Mastergun**. Vul oneffenheden en zorg voor een eindlijmdikte van 1 mm. Aangebracht met handpistool de **TwinBond Spray** gelijkmatig verdelen met een lijmkam nr.5.

4. Aanbrengen van steenstrips

- Bevestig de steenstrip vóór huidvorming (+/- 20 minuten) voor een optimaal lijmoppervlak.
- Druk de strip zachtjes tegen de steunplaat/gevelplaat en corrigeer de plaatsing indien nodig. Als de strip juist gepositioneerd is stevig aandrukken.

GARANTIE

Novatech garandeert dat het lijmsysteem **TwinBond** voldoet aan de technische specificaties zoals omschreven in de technische informatie.

BASISVOORWAARDEN

- De plaatser dient naast de verwerkingsrichtlijnen van **TwinBond Spray** en de voorschriften van de plaatfabrikant ook te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in BRL 4104.
- Het **TwinBond** systeem wordt als dusdanig toegepast (**TwinBond Spray**, **TwinBond Clean** en **TwinBond Foam**).
- Er wordt strikt gewerkt conform de verwerkingsrichtlijnen, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze in voorkomend geval niet juist is; indien nodig wordt er contact opgenomen met Novatech die hulp biedt (vraag altijd een schriftelijke bevestiging).